

Permafix 195

Primer für Dichtbänder, rapid

Der ideale Haftoptimierer für das nachträgliche Anbringen von selbstklebenden Dichtbänder auf Basis Butyl, Acrylat oder Kautschuk. Zur Vorbehandlung von primär porösen Untergründen wie Mauerwerke, Putze, Gips, Beton und Holz.



Für innen und aussen

Schnelle Reaktion



Für poröse und saugende Untergründe

Für glatte Oberflächen



Produktbeschreibung

Anwendungsfertiger Primer zum Streichen. Dauerhaft klebende Haftgrundierung auf Basis Synthesekautschuk.

Anwendungen

- Zur Grundierung und Haftverbesserung von Dichtbändern auf Basis Butyl, Bitumen, Acrylat und Synthesekautschuk
- Geeignet für Untergründe wie Holzfaserplatten, Holz, Span- oder Gipsfaserplatten sowie auf Beton, Backstein, Kalksandstein, Putz, Metall und diverse Kunststoffe (ausser PE, PP – Vorversuche empfohlen)

Eigenschaften

- Dauerhaft klebend und feuchtigkeitsresistent
- Abluftzeit 5-10 Minuten
- Lösemittelhaltig
- Für poröse und glatte Oberflächen
- Mit Pinsel zu verarbeiten

Technische Daten

Materialbasis	Synthesekautschuk und Lösemittel
Dichte	0.75 g/cm ³
Viskosität	ca. 150 mPas
Trocknungszeit	5-10 Minuten, je nach Substrat und Temperatur
Verbrauch	150 bis 250 ml/m ² , abhängig vom Untergrund
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Reinigung	Mit Permafix 251 oder Waschbenzin

Lieferform

Im Gebinde

Gebinde	Kanister	Dose	
Inhalt	5 Liter	500 ml	

Farbe

Transparent

Haltbarkeit

Mindestens 12 Monate; kühl und trocken lagern (optimal +20°C)

Verarbeitung

Die zu verlebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, schmutz- und fettfrei sein sowie frei von losen Teilen. Die genannten Rückstände sind durch geeignetes Reinigen zu entfernen. Grössere Unebenheiten sind vorgängig zu beseitigen oder zu egalisieren.

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Permafix 195 mittels Pinsel einmal gleichmässig und unverdünnt auftragen. Bei stark porösem Material den Vorgang wiederholen. Den aufgetragenen Primer 5-10 Minuten ablüften lassen, je nach Substrat und Temperaturen. Er sollte sich noch klebrig anfühlen, aber keine Fäden mehr ziehen. Den Auftrag des Primers nur auf die Breite der Verklebung auftragen, da die nicht überklebte Grundierung klebrig bleibt. Haftfläche vor Schmutz schützen und spätestens nach ca. 30 Minuten bekleben.

Dichtbänder kräftig andrücken, am besten mit einem Anpressroller.

Zu beachten

Das Produkt ist lösemittelhaltig. Die Verträglichkeit mit den Untergründen ist vorab zu überprüfen. Nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwenden.

Empfohlene Hilfsmittel

Pinsel
Permafix 196, Primer für Dichtbänder, sprühbar

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.