

Permafix 195

Primer pour les rubans, rapide

L'optimiseur d'adhérence idéal pour l'application a posteriori de rubans couvre-joints autocollants à base de butyle, d'acrylique ou de caoutchouc. Pour pré-traiter des supports durablement poreux tels que la maçonnerie, le crépi, le placoplâtre, le béton et le bois.



Pour l'intérieur / l'extérieur

Réaction rapide



Pour des surfaces rugueuses et absorbantes

Pour des surfaces lisses



Description du produit

Apprêt prêt à l'emploi à appliquer au pinceau ou au rouleau. Apprêt adhérent permanent à base de caoutchouc synthétique.

Utilisation

- Pour apprêter et améliorer l'adhésion de rubans d'étanchéité à base de butyle, de bitume, d'acrylique et de caoutchouc synthétique.
- Convient pour des supports tels que des panneaux en fibres de bois, des panneaux d'aggloméré ou des panneaux de placoplâtre ainsi que sur le béton, la brique de terre cuite, la pierre caillasse, le crépi, le métal et divers autres matériaux (sauf le PE et le PP – essais préalables recommandés)

Propriétés

- Durablement adhérent et résistant à l'humidité
- Temps de séchage d'env. 5-10 minutes
- Avec solvants
- Pour des surfaces rugueuses et lisses
- À appliquer au pinceau

Caractéristiques techniques

Base de matériaux	Caoutchouc synthétique et solvants
Densité	0.75 g/cm ³
Viscosité	env. 150 mPas
Temps de séchage	5-10 minutes, en fonction du substrat et de la température
Consommation	150 bis 250 ml/m ² , en fonction du support
Température de mise en œuvre	+5°C à +30°C
Résistance à la température	-20°C à +80°C
Nettoyage	Avec Permafix 251 ou de l'essence de lavage

Conditionnement

En récipient

Récipient	Bidon	Bombe	
Contenu	5 litres	500 ml	

Couleur

Transparent

Conservation

Au moins 12 mois; stocker dans un endroit frais et sec (température optimale: +20°C)

Mise en œuvre

Les surfaces à encoller doivent être sèches, exemptes de poussière, de saletés et de graisse ainsi que d'éléments qui se détachent de la surface. Les résidus cités doivent être retirés à l'aide d'un nettoyage adapté. Il convient d'éliminer préalablement les importantes irrégularités ou de les égaliser.

Bien agiter la bombe avant l'utilisation. Appliquer une fois Permafix 195 au pinceau de manière uniforme et non diluée. Répéter l'opération sur des matériaux très poreux. Laissez l'apprêt appliquer s'aérer pendant 5-10 minutes, en fonction du substrat et des températures. La sensation doit être collante, mais il devrait être impossible d'en tirer des fils. N'appliquer l'apprêt que sur la largeur de l'encollage, car la couche de fond non recouverte reste collante. Protéger la surface d'adhésion contre la saleté et encoller en moins de 30 minutes environ.

Appuyer vigoureusement sur le ruban d'étanchéité, de préférence avec un rouleau d'application.

Zu beachten

Le produit contient des solvants. Il faut vérifier préalablement qu'il est compatible avec les supports. Ne doit être utilisé qu'à l'air libre ou dans des pièces bien ventilées.

**Produits et matériel
auxiliaires recommandés**

pinceau
Permafix 196, Primer pour rubans, vaporisable

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.