

Primer-Tabelle für Fugendichtmassen.

Dichtmassen	Silikon neutral	Hybrid	Acryl
	Permafix 132FR 140 145 145S 148	Permafix 150 150 Basic 1150 1153	Permafix 500S 501 532 FR
Untergrund			
Acrylglas	191, *	191, *, O	–
Acryllack	191, O, **	O	O
Alkydharzlack	O, **	O	O
Aluminium blank	191	191, O	–
Aluminium eloxiert	191, O	191, O	–
Aluminium pulverbeschichtet	191	191	–
Beton	190	190	A–W
Bitumen	–	–	–
Blei	191	191	–
Chrom	191	191, O	–
DD-Lack (PUR)	O, **	O	O
Dispersionsfensterlack	O, **	O	O
Dispersionsfassadenfarbe	190, O	O	O
Edelstahl (V2A, V4A)	191	191, O	–
Eisen	191	191	–
Email	O	O	–
Epoxidharzlack	O	O	–
Faserzement	190	190	A–W
Fliesen glasiert	O	O	–
Fliesen unglasiert ***	190	190, O	O
Glas	O	O	–
Holz	O, 190	O	O
Kupfer	191	–	–
Lasuranstrich	191, O	O	O
Marmor ***	190	190	–
Melaminharz	191, O	191, O	–
Messing	191	–	–
Naturstein Kunststein ***	190	190, O	A–W
Polycarbonat	191, *	O	–
Polyester (GFK)	191	O	–
Porenbeton	190	190	A–W
PP PE	–	–	–
PVC hart	191	191	–
Stahl blank	191	191	–
Stahl verzinkt	191	191	–
Styropor	O	O	O
Zinkblech	191	191	–
Zinkstaubfarbe	191	O	O

– Anwendung nicht empfohlen.
 O Kein Primer notwendig.

190 Primer Permafix 190 (Silikon, Hybrid)
 191 Aktivator Permafix 191 (Silikon, Hybrid, PUR)

A–W Voranstrich mit 1 Teil Acryl und 4 Teilen Wasser.

* Primer dünn auftragen und für schnelle Ablüftung sorgen, da bei Langzeitwirkung die Gefahr von Spannungsriss-Korrosion besteht.

** Silikon gut ablüften lassen, sonst besteht bei hellen Lacken Vergilbungsgefahr.

*** Nur mit naturstein-verträglichem Dichtstoff verwenden

Bemerkungen: Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.

Tableau Primer pour mastics comate-joints.

Mastics colmate-joints	Silicone neutre	Hybride	Acrylate
	Permafix 132FR 140 145 145S 148	Permafix 150 150 Basic 1150 1153	Permafix 500S 501 532 FR
Sous-couche			
Acier inox (V2A, V4A)	191	191, O	–
Acier nu	191	191	–
Acier zingué	191	191	–
Aluminium éloxé	191, O	191, O	–
Aluminium nu	191	191, O	–
Aluminium revêtement poudre	191	191	–
Béton	190	190	A–W
Béton poreux	190	190	A–W
Bitumes	–	–	–
Bois	O, 190	O	O
Carreaux vitrifiés	O	O	–
Carreaux non vitrifiés ***	190	190, O	O
Chrome	191	191, O	–
Cuivre	191	–	–
Email	O	O	–
Fer	191	191	–
Fibrociment	190	190	A–W
Laiton	191	–	–
Lasure	191, O	O	O
Marbre ***	190	190	–
Peinture à dispersion pour façades	190, O	O	O
Peinture à dispersion pour fenêtres	O, **	O	O
Peinture à la poussière de zinc	191	O	O
Pierre naturelle / artificielle ***	190	190, O	A–W
Plomb	191	191	–
Polycarbonate	191, *	O	–
Polyester (armé de fibre de verre)	191	O	–
PP PE	–	–	–
PVC rigide	191	191	–
Résine mélamine	191, O	191, O	–
Styropor	O	O	O
Tôle de zinc	191	191	–
Vernis acrylique	191, O, **	O	O
Vernis barrière-vapeur	O, **	O	O
Vernis de résine alkyde	O, **	O	O
Vernis de résine époxyde	O	O	–
Verre	O	O	–
Verre acrylique	191, *	191, *, O	–

– utilisation non recommandée
 O aucune Primer nécessaire

190 Primer Permafix 190 (silicone, hybride)
 191 Activator Permafix 191 (silicone, hybride, PUR)

A–W Couche préliminaire avec 1 part d'acrylique et 4 parts d'eau.
 * Enduire le primer en couche mince et veiller à son séchage rapide, car il y a risque de corrosion par fissuration de contrainte en cas d'action prolongée.
 ** Laisser bien s'aérer la silicone pour éviter le risque de jaunissement de vernis clairs.
 *** N'utiliser qu'avec un agent d'étanchéité compatible avec la pierre naturelle.

Remarques: Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.