

Tableau d'utilisation et de primer pour colle de montage SMP

Application	Colle			
				
	Permafix 1150	Permafix 1152	Permafix 1153	Permafix 1154
ABS	0	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Acier inox V2A V4A	✓	✓	✓	✓
Acier nu	✓ 191	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Acier zingué	✓ 191	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Aluminium éloxé	✓ 191	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Aluminium nu	✓ 191	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Aluminium revêtement poudre	✓ 191	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Béton**	✓ 190	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Béton poreux	✓ 190	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Bitumes	0	0	0	0
Bois massif (Sapin, Epicéa, Hêtre, Érable etc.)	✓	✓	✓	✓
Bois massif (Sipo, Meranti etc.)	0	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Carreaux non vitrifiés	✓	✓	✓	✓
Carreaux vitrifiés	✓	✓	✓	✓
Chaux/Briques**	✓ 190	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Chrome	✓	✓	✓	✓
Cuivre	0	0	0	0
Email	✓	✓	✓	✓
Fibrociment	✓ 190	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Laiton	0	0	0	0
Lasure	✓	✓	✓	✓
Liège	✓	✓	✓	✓
Miroir	✓	✓	✓	✓
Panneaux à base de bois	✓	✓	✓	✓
Pierre artificielle	✓ 190	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Pierre naturelle	✓ 190	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Plaques de plâtre	✓ 190	✓ 190	✓ 190	✓ 190
PMMA*	✓	✓	✓	✓
Polycarbonate*	✓	✓	✓	✓ 191
Polyester	✓	✓	✓	✓
PTFE	0	0	0	0
PVC rigide	✓	✓	✓	✓ 191
Résine mélamine	✓	✓	✓	✓
Styropor	✓	✓	✓	✓
Tôle de zinc	0	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Vernis (barrière vapeur, acrylique, dispersion époxyde)	✓	✓	✓	✓
Verre acrylique	✓ 191	✓	✓	✓
Verre	✓	✓	✓	✓

Tableau d'utilisation et de primer pour colle de montage SMP

Application	Colle		
			
	Permafrix 1156	Permafrix 1159	Permafrix 1189
ABS	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Acier inox V2A V4A	✓	✓	✓
Acier nu	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Acier zingué	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Aluminium éloxé	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Aluminium nu	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Aluminium revêtement poudre	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Béton**	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Béton poreux	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Bois massif (Sapin, Epicéa, Hêtre, Érable etc.)	✓	✓	✓ 191
Bois massif (Sipo, Meranti etc.)	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Carreaux non vitrifiés	✓	✓	✓
Carreaux vitrifiés	✓	✓	✓
Chaux / Briques**	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Chrome	✓	✓	✓
Cuivre	0	0	✓
Email	✓	✓	✓
Fibrociment	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Laiton	0	0	✓
Lasure	✓	✓	✓
Liège	✓	✓	✓
Miroir	✓	✓	✓
Panneaux à base de bois	✓	✓	✓
Pierre artificielle	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Pierre naturelle	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Plaques de plâtre	✓ 190	✓ 190	✓ 190
PMMA*	✓	✓	✓
Polycarbonate*	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Polyester	✓	✓	✓
PTFE	0	0	0
PVC rigide	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Résine mélamine	✓	✓	✓
Styropor	✓	✓	✓
Tôle de zinc	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Vernis (barrière vapeur, acrylique, dispersion époxyde)	✓	✓	✓
Verre acrylique	✓	✓	✓
Verre	✓	✓	✓

Remarque: Les matériaux sont caractérisés par de fortes fluctuations en termes de qualité et/ou de composition. Il est donc conseillé de procéder à des essais préalables. Des renseignements complémentaires sont disponibles sur la fiche technique.

* Le produit ne doit pas être collé sous l'effet de contraintes, car des fissures sont susceptibles de se former.

** Il faut en principe prétraiter les sous-couches absorbantes et poreuse avec le primaire Permafrix 190. Cette règle est particulièrement importante si le produit est utilisé en présence de grandes quantités d'eau.

Légende

✓ = adapté

✓ 191 = adapté avec Primer Permafrix 191

✓ 190 = adapté avec Primer Permafrix 190

0 = non approprié