

Permafix 1519

Nettoyant pour colles fusibles PUR de HOLZ-HER



Description du produit

Nettoie/rince les appareils d'enduction, d'application de colle fusible et les tuyaux souples (HOLZ-HER) par lesquels passe la colle fusible réactive PUR. Grâce à l'intégration d'un additif supplémentaire, la réaction chimique de la colle fusible PUR est interrompue par le processus de rinçage.

Propriétés

Pour en supprimer la colle fusible PUR, rince les systèmes d'enduction qui n'ont pas été nettoyés ou sont hors service depuis longtemps.

Caractéristiques techniques

Base	EVA
Température de traitement	+120 à +140°C
Viscosité à +140°C	6'000 mPas (Brookfield)
Conditionnement	Cartouche

Mesures conformes aux normes climatiques pour +20°C / 65% d'humidité relative de l'air

Conditionnement

No. D'article	220530		
Récipient	Cartouche		
Contenu	0.20 Kg		

Couleur

Bleu

Durée de conservation

A partir de la date de production, au moins 24 mois si le stockage est au frais (de +15°C à +25°C) et au sec. Resserrer les récipients entamés.

Mise en oeuvre

Faire marcher à vide le dispositif d'enduction, introduire et faire fondre le nettoyant Permafix 1519. Après la fusion, faire entièrement sortir le produit de rinçage à travers le tuyau et la tuyère. Répéter ce processus afin d'assurer que tous les restes de colle fusible ont été supprimés. Avant de redémarrer, il est nécessaire de faire entièrement sortir des appareillages le produit de rinçage. Dans le cas contraire, si on utilise de la colle fusible PUR réactive, il est possible que la réaction de réticulation souhaitée ne se produise pas.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.